

# Doro 2414. Utilisation simple.

## Emportez-le avec vous.



Le Doro 2414 est un téléphone portable facile à utiliser pour tous ceux qui préfèrent un design à clapet afin d'éviter les appels accidentels. Les touches espacées facilitent la saisie de messages texte ainsi que la saisie des numéros de téléphone, tandis que l'appareil photo possède sa propre touche. Les autres caractéristiques incluent les touches de numérotation pour les contacts fréquemment utilisés, une lampe de poche intégrée, une touche d'appel d'urgence et une surface soft-touch.

### Points forts

- Appareil photo facile à utiliser avec flash
- Touches bien distinctes les unes des autres
- Touche d'appel d'urgence pour une sécurité supplémentaire

### Fonctionnalités

- HAC (compatible avec les appareils auditifs)
- Fonction lampe de poche
- Indicateur d'appel visuel, touche d'appel d'urgence, kit mains libres
- Calculatrice, réveil, radio FM, bip des touches, calendrier, clavier rétroéclairé, rappels quotidiens, assistant de configuration, informations d'appel d'urgence (ICE)
- Jusqu'à 300 entrées de répertoire, journal 60 appels, 2 touches de sélection directe
- Images d'arrière-plan personnalisables, écran couleur, affichage optionnel en cas de vision réduite, réglage de contraste possible
- MMS & SMS
- 10 sonneries polyphoniques, 7 modes de réglage du volume de sonnerie (vibration, désactivation de la sonnerie, ...).